

MOXA 产品注意事项

- 1 请于使用产品前，详读本注意事项。
- 2 请保存本注意事项以便后续参考。
- 3 请于进行清洁工作前，将产品断电并且从电源端拔除。进行清洁工作时，请勿直接将清洁用溶剂倾倒或喷洒于产品上，请透过清洁布进行清洁工作。
- 4 本产品应使用于受限区域（例如受人员管制的计算机室），授权人员须了解并知悉于碰触发热的金属机壳前，应有妥善的安全防护。产品外部的金属件可能会有一定热度，在接触产品前，请操作人员执行特别防护措施以免操作人员的手或身体遭受伤害。
- 5 若产品为需插电产品，请勿将产品摆放于电源插座太远的位置，并且确认操作人员可以无阻碍地接近电源插座端。
- 6 请让产品远离高湿环境。
- 7 请将产品安装于稳固的环境。产品的掉落可能会造成损坏。
- 8 产品开口处为利于产品内部空气对流。为确保产品不会过热，请不要阻塞开口处。
- 9 连接电源时，请确保电源端的电压输入正确。
- 10 请将电源线放置于不会被人员踩踏以及物品重压的位置。
- 11 请注意产品上或相关文件中所标示的警告。
- 12 若产品不会长时间使用，请断电以避免电源端瞬间压升或降压。
- 13 请勿倾倒任何异物于产品开口处，以避免火灾或触电。
- 14 请勿自行拆卸产品。就安全考虑，请由合格的技术人员进行拆卸。
- 15 若下列任一情形发生，请由合格的技术人员进行确认：
 - 15.1 电源线或插头损坏
 - 15.2 液体侵入产品
 - 15.3 产品暴露于高湿环境
 - 15.4 产品运作不良，或是您无法透过使用手册进行操作。
 - 15.5 产品掉落并且造成损坏。

