



如果 PM2220 左上角出現小板手

通知圖示

為了提示您有關測量儀的狀態或事件，在顯示幕左上角或右上角顯示有通知圖示。

圖示	說明
	扳手圖示表示電力參數測量儀處於過壓狀態或需要維護。它還可以指示電能指示燈正處於過運行狀態。
	报警图标表示报警条件已发生。

如果確認參數以及現場配線在正確的狀態下，可以試著更改顯示語言，例如改成英文在改回中文，有可能警告符號會消失。