

KOMA(MRK1)電源自動復閉器中文操作設定說明書

一. 按鍵說明:

	程序參數設定鍵模式
	功能顯示鍵及設定模式下前頁鍵
	設定模式下之累加鍵
	設定模式下之累減鍵

二. 程序設定:

- 按 至 SET 顯示幕
長按 五秒以上則進入參數設定模式
- 顯示 Pt = 1 (電壓比值之設定) 【出廠設定值 1】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 1~1000 倍】
按 確定及進入下一參數設定
 - 顯示 rE 3 cLoSE (復閉次數之設定) 【出廠設定值 3】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 1~20 次】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 dELAy 10.0 (投入時間之設定) 【出廠設定值 10 秒】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.5~100 秒】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 UoLE Hi 125.00 (過電壓之設定) 【出廠設定值 125V x PT 倍數】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.00~655.31V x PT 倍數】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 UoLt Lo 100.00 (低電壓之設定) 【出廠設定值 100V x PT 倍數】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.00~655.31V x PT 倍數】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 UoEt dELAy 5.0 (電壓持續穩定時間之設定) 【出廠設定值 5 秒】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.5~20.0 秒】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 rE cLoSE AL. 10.0 (投入前警報輸出聲之設定) 【出廠設定值 10.0 秒】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.5~20 秒】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 HoLd dELAy 2.0 (投入接點長閉時間之設定) 【出廠設定值 2.0 秒】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.5~20 秒】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 UoLt Error 5.0 (電壓異常跳脫之設定) 【出廠設定值 5 秒】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0.5~100 秒】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 485_SP 9600 (傳輸速率之設定) 【出廠設定值 9600】
按 改變傳輸速率鍵 【設定範圍 2400~4800~9600~1920】
按 確定及進入下一參數設定
按 回至前一頁設定模式
 - 顯示 485_id 1 (錶頭編號之設定) 【出廠設定值 1】
按 累加鍵, 按 累減鍵 【設定範圍 0~255】
按 確定及儲存並回到自動模式首頁
按 回至前一頁設定模式

三.接線方式:

1:	接輔助電源 0V
2:	接輔助電源 110V【電源為 110V 時第 3 點不接,FUSE:6A】
3:	接輔助電源 220V【電源為 220V 時第 2 點不接,FUSE:6A】
4:	無功能(不使用)
5:	投入確認點【請與 CB 之紅燈並接】
6:	
7:	外部互鎖點【不使用時請送 110 或 220V 電源】
8:	
9:	無功能(不使用)
10:	接 L3(T)相電源
11:	接 L2(S)相電源
12:	接 L1(R)相電源
13:	接 N 相電源【無 N 相電源時,可不用接線】
14:	接 RS-485 之 D-
15:	接 RS-485 之 D+
16:	投入接點【請接 CB 投入線圈或與切換開關投入接點並接】
17:	
18:	跳脫接點【請接跳脫線圈或與切換開關跳脫接點並接】
19:	
20:	警報輸出接點【常開式接點,250Vac 5A】
21:	

四.其他功能:

按鍵	功能
壓按  或 確認 	在發生警報時,可解除警報訊息(含復閉閉鎖)
長壓按 設定 	在紀錄功能頁時,可清除紀錄訊息
壓按 確認  二次及壓按 	在紀錄功能頁時,可瀏覽紀錄訊息
壓按 確認  三次及壓按 	在運作功能頁時,可選擇自動、手動、鎖定
壓按 確認  四次及長壓按 設定 	在設定功能頁時,可進入設定模式
壓按 確認  五次	在萬年曆功能頁時,可更改年月日時分

五.自動與手動模式:

在運作功能頁之自動模式下,設備依設定要求之狀態,自動做投入與跳脫之動作

在運作功能頁之手動模式下,設備必須依外在(人員)操作,才可做投入與跳脫之動作並與原有控制迴路完全隔離,以確保安全無虞

六.接線圖:

